

MONTAGEANLEITUNG

Euro Top

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Befestigungspunkte am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (\varnothing 20 mm) montieren.

Hinweis:

Der Verwender ist für die fachgerechte Montage selbst verantwortlich.

Bild 1 a und 1 b - Öffnen

Das Öffnungswerkzeug **oder** einen Schraubendreher gemäß Abbildung an der Mittelmarkierung der Werbeleiste einführen und nach oben hebeln bis sich die Verklippung löst.

Sobald die Werbeleiste nicht mehr in dem Kennzeichenhalter-Boden verclippt ist, kann diese komplett mit der Hand abgenommen werden.

Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter die obere Haltenase des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben. Anschließend das Kennzeichen am unteren Rand in die Haltebrücke drücken. Falls nötig dabei den **PRESS** - Knopf betätigen. Das Schild wird jetzt gehalten.

Demontage: Den **PRESS** - Knopf so weit nach unten drücken, bis Sie das Kennzeichen leicht entnehmen können.

Bild 3 - Schließen

Achtung wichtig!

Werbeleiste wieder unten auf den Kennzeichenhalter-Boden setzen und an beiden Seiten andrücken.

Die komplette Leiste muss hörbar auf der Grundplatte einrasten.



Bild 1 a



Bild 1 b



Bild 2



Bild 3